



Поворотный стол

SE.300.400.A.200

SE.300.400.B.200



Москва

2015

Содержание

1. Назначение	4
2. Комплектация	4
3. Технические данные	5
4. Маркировка	5
5. Устройство	6
6. Соответствие скорости вращения.	7
7. Требования безопасности	7
8. Гарантийные обязательства	8

1. Назначение

Поворотный стол (ПС) предназначен для видеосъемки, 3D-сканирования, или презентаций. Параметры установки позволяют сканировать и записывать видеоролики некрупных предметов. Выдерживает нагрузку до 10 кг

2. Комплектация

1. Поворотный стол (ПС).
2. Адаптер питания.
3. Матовый белый пластик ПВХ, либо круг МДФ покрытый глянцевой пленкой

3. Технические данные

Номинальное напряжение, В	176–264
Потребляемая мощность, Вт	15
Масса установки, кг	3
Диаметр круга, мм	400
Момент, кг·см	11
Уровень шума	40–60 дБ
Минимальное время одного оборота, с	17
Максимальное время одного оборота, с	71
Максимальная нагрузка в центре, кг	10
Максимальная нагрузка на краю, кг	5
Класс влагозащиты	IP35
Ресурс, ч	4000

4. Маркировка

SE.300.400.A.200

1 2 3 4 5

- 1 – буквенное сокращение;
- 2 – диаметр подшипника, мм;
- 3 – диаметр круга, мм;
- 4 – материал верхнего круга;
 - А – Фанера (ПВХ пластиковый круг 1 мм)
 - В – МДФ с глянцевой белой ПВХ пленкой.
- 5 – коэффициент передачи редуктора.

5. Устройство

Поворотный стол

Поворотный стол состоит из основания, на котором закреплен мебельный подшипник диаметром 40 см. Вращение передается от коллекторного двигателя посредством фрикционной передачи. Все детали вырезаны лазером из водостойкой фанеры. Основание снабжено гасящими вибрацию, противоскользящими резиновыми ножками.



С лицевой стороны на поворотном столе находятся разъем для подключения адаптера питания. **Управление скоростью** осуществляется красным рычажком на адаптере питания.



Направление вращения меняется на противоположное перестановкой разъема, обозначенным на рисунке красным кружочком, на 360°.

6. Соответствие скорости вращения

Напряжение , в	Время 1-го оборота, с
12	25
9	33
7,5	44
6	60
4,5	84
3	150

7. Требования безопасности

Поворотный стол – электромеханический прибор, требующий квалифицированного обращения. Разбирать и чинить его можно только отключив от сети и имея должную квалификацию.

1. Не допускается эксплуатация в условиях повышенной влажности (более 85 %) и повышенной пыльности.
2. Не допускать наматывания на ПС посторонних предметов (одежды, волос, проводов изделия).
3. Не допускать к работе с установкой детей.
4. Нельзя раскручивать круг ПС вручную.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу поворотного стола в течение 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

Дата продажи:

Контактная информация производителя:

URL: addspace.ru

e-mail: addspace@mail.ru

Телефон: 8 968 590 1568